Garantie

NOUVEAU: 2ans GARANTIE

La présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de droit et n'affecte pas ces droits. Si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie applicables sont les suivantes:

o 1 L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi et aux normes de sécurité ou normes techniques appliquées en France.

o 2 Pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre revendeur ELECTRIS Ltd .

o 3 La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous:

- **a)** mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien.
- **b)** intervention de personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS Ltd .
- **c)** incidents dûs à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc.
- **d)** installation, adaptation ou modification incorrectes de l'appareil ou non conformes aux normes techniques et / ou de sécurité françaises.
- **e)** incident intervenant pendant le transport. Dans ces cas, la remise en état sera à la charge de l'utilisateur.

o 4 Si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par une autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS Ltd, ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS Ltd, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans notification préalable.

o 5 La garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou toute personne accréditée par ELECTRIS Ltd ainsi qu'à la prestation de la main d'oeuvre nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil en cas de réparation. Le matériel voyagera aux risques et périls de l'utilisateur.

o 6 Cette garantie ne pourra s'appliquer aux tubes fluorescents et autres composants à durée de vie limitée.

o 7 Notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. Tout produit ou pièce détachée défectueuse qui a été remplacée dans le cadre de la garantie devient notre propriété.

o 8 La durée de la garantie contractuelle applicable sur ce produit est de 24 mois.

Prière de garder cette notice d'utilisation avec votre facture.

DP350CV PORTIER AUDIO VIDEO 9CM
MONITEUR : Entrée : 13,5 - 15Vdc
Consommation : 10W
PORTIER : Entrée : 12Vdc
Sortie : 2W
MADE IN PRC
ELECTRIS F59520
NUMÉRO DE SÉRIE : DOS248

- Conservez cet ensemble dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.
- Ulilisez cet ensemble sous une température naturelle normale.
- Protégez l'ensemble contre les chocs ou chutes.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou solvants pour le nettoyage.

3700201600012

INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
⇨ Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans IU.E. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.
(cf la directive DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques - août 2005)

ELECTRIS info
http: //www.electris.net
e-mail: info@electris.net

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

© Copyright 2008 by MD-TRADING 59520 (FRANCE) RCS LILLE B 435 361 415

IMPRIMÉ EN CHINE

NOTICE D'UTILISATION
• PORTIER AUDIO-VIDEO COULEUR •

IMPORTANT : à lire impérativement avant l'utilisation du produit

Electric & Electronic Innovations for Better Living

ELECTRIS

DP350CV

PORTIER AUDIO VIDEO
DP350CV

Nous vous remercions d'avoir acquis ce PORTIER ELECTRIS et nous sommes certains que ce produit vous procurera de nombreuses années d'utilisation.

Ce modèle de portier de surveillance audio et vidéo est composé d'une caméra à angle large, d'une vision infra-rouge et d'un moniteur LCD couleur.
Il permet de contrôler et d'accueillir les visiteurs à l'entrée d'un lieu privé (villa, entreprise ...) et contient de nombreux paramètres de visionnage qui rendent son utilisation simple et agréable. Grâce à son alarme sonore intégrée, l'endroit surveillé est en sécurité constante.

SOMMAIRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ..... P. 1
PRÉSENTATION..... P. 2
INSTALLATION ..... P. 3
UTILISATION ..... P. 5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ..... P. 6

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Ne pas ouvrir le couvercle, risque de chocs électriques**
- **Tenir l'appareil éloigné de toute source de chaleur.**
- **Placer l'appareil dans un espace propre et ventilé, à l'abris des rayons du soleil.**
- **Ne jamais nettoyer avec des produits chimiques. Utiliser uniquement un chiffon doux et propre.**
- **Ne pas désassembler l'appareil sous risques de le rendre inutilisable. Tout intervention sur le produit doit être faite par une personne agréée ou un service après vente qualifié. Un retour après intervention personnelle sur le produit rendrait la garantie ineffective.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MONITEUR	
TYPE ECRAN	LCD TFT COULEUR
TAILLE	9 CM (3,5")
AFFICHAGE	380 LIGNES
SIGNAL D'ENTREE	1.0 VPP
TEST DE LUMINOSITÉ	NIVEAU 7
ALIMENTATION	13,5 - 15 VDC
CONSOMMATION	10 W
DIMENSIONS	165 X 110 X 32 MM
POIDS	325 GR
PORTIER EXTERIEUR	
VISION NOCTURNE	PAR RAYONS INFRAROUGE 6 LEDS
ANGLE DE CAMERA	92°
ÉTANCHEITÉ	OUI (AUX RUISSELLEMENTS)
ALIMENTATION	12 V
COMSOMMATION TYPIQUE	< 0,5 W
COMSOMMATION	2 W
DIMENSIONS	134 X 100 X 45 MM
POIDS	200 GR
TEMPÉRATURE DE FONCTION	-10 / +45 ° C



GÂCHE ÉLECTRIQUE (OPTION)
Un connecteur à 2 contacts ⑰ est fourni avec l'ensemble, il permet le câblage optionnel d'une gâche électrique.

ATTENTION : la sortie de ce connecteur établit un contact "sec" temporisé de 2 sec par un relais interne au moniteur, qui permet d'établir l'alimentation de la serrure électrique sous 12 Volts. Ce relais interne est limité en puissance et en tension, veuillez respecter le câblage de cette installation suivant le mode du schéma ci-contre.

Electric & Electronic Innovations for Better Living
ELECTRIS

UTILISATION







GÂCHE ÉLECTRIQUE (OPTION)
Un connecteur ⓱ est fourni avec l'ensemble, il permet le câblage optionnel d'une gâche électrique.
ATTENTION : VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA PAGE 6 DE CE MANUEL POUR LE CÂBLAGE.

MISE EN MARCHE

Commencez par retirer les protections éventuelles présentes sur le moniteur et le portier extérieur.

1/ Le visiteur entrant appuye sur le bouton ⓾ du portier extérieur.

a) Le moniteur situé à l'interieur du bâtiment sonne et l'écran se met en marche.

(note : en visualisant votre correspondant , si vous ne désirez pas répondre, laissez sonner le moniteur, il s'arrêtera au bout de 20 secondes)

b) Pour répondre, appuyez sur le bouton pour dialoguer.

2/ Si vous appuyez une fois sur le bouton , la communication avec l'extérieur durera 2 minutes.
Si vous n'appuyez pas sur ce bouton, le moniteur cessera de sonner après environ 20 secondes.
L'ensemble est "main libre" ce qui signifie que vous dialoguez en "duplex" sans manipulation

3 / Appuyez sur le bouton "Ouverture GÂCHE " pour ouvrir la porte et permettre au visiteur d'entrer. (option : voir ci-dessus et page 6)

4/ Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pour visualiser ce qui se passe autour de l'entrée sans qu'un visiteur en est formulé la demande. (arrêt en appuyant à nouveau sur

RÉGLAGES MANUELS

A tout moment, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité ⓫, le contraste ⓬ et le volume ⓭ directement sur le moniteur, ceci dans le but d'optimiser votre conversation avec le visiteur.
ATTENTION : le réglage de volume influence uniquement le volume de la sonnette du moniteur !

BOUTON ALARME / PANIQUE

En cas d'un visiteur indésirable, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton Alarme
Celle-ci sonnera alors en continu tant que le bouton sera appuyé. Vous pouvez renouveler cette action autant de fois que voulu.

PRÉSENTATION

FACE MONITEUR



CAMERA



PROFIL MONITEUR



ARRIÈRE MONITEUR



❶ **ÉCRAN 9 CM (3,5")**
❷ **BOUTON OUVERTURE GÂCHE (option)**
❸ **BOUTON COMMUNICATION**
❹ **BOUTON ALARME PANIQUE**
❺ **VOYANT DE PRÉSENCE SECTEUR (Rouge lorsque l'appareil est allumé)**
❻ **HAUT-PARLEUR MONITEUR**
❼ **6 LEDS INFRA ROUGES**
❽ **CAMERA ANGLE 92°**
❾ **MICROPHONE / HAUT-PARLEUR**
❿ **BOUTON D'APPEL**
⓫ **RÉGLAGE DES LUMINOSITE**
⓬ **RÉGLAGE DU CONTRASTE**
⓭ **RÉGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE**
⓮ **PLAQUE DE FIXATION MÉTALLIQUE**
⓯ **ENTRÉE 15VCD (DEPUIS BLOC SECTEUR 220V)**
⓰ **SOCLE CONNECTEUR 1 (1)**
⓱ **SOCLE CONNECTEUR 2 (2) (optionnel)**

INSTALLATION

AU PRÉALABLE :

Votre portier DP350CV est livré avec un ensemble de connecteurs spéciaux : 1 connecteur à 4 fils ⑯ et 1 connecteur à 2 fils ⑰ (P.2 - Arrière moniteur).

En usine, le connecteur ⑯ a été connecté sur le portier afin que vous puissiez effectuer un test direct avec le câble de liaison "long" (non fourni) qui est nécessaire à l'installation.

Si vous désirez faire cet essai avant le montage définitif, positionnez le petit cable/connecteur ⑯ dans l'emplacement prévu en vérifiant la polarité (détrompeurs latéraux). Connectez le cordon d'alimentation ⑮ et le bloc secteur 220V.

Faites les tests complets (voir utilisation en p.5).

Pour le montage définitif, vous devez enlever les fils reliés aux bornes du portier en dévissant les vis de connections et en installant le cordon 2 paires en intermédiaire.

INSTALLATION DU PORTIER EXTÉRIEUR :

1/ Munissez-vous du boitier de protection prévu pour accueillir le portier.

2/ Dans votre mur et à l'endroit ou vous désirez l'installer, percez un trou de la taille de 70 x 110 x 40mm (taille du coffret). Respectez plus ou moins une hauteur de 1,60 mètre idéale pour visualiser votre interlocuteur.

3/ Déposez la rondelle de plastique prédécoupée située au dos du boitier en faisant passer le cordon à travers celle-ci. Isolez au silicone si possible le trou du passage de câble pour étanchéité. Connectez les fils (voir page 4)

4/ Vissez le boitier de protection dans le mur grâce aux trous de fixation situés en haut et en bas du fond du boitier. Vérifiez l'étanchéité.

5/ Vissez le portier sur le boitier de protection à l'aide des vis fournies.





INSTALLATION DU MONITEUR ET CÂBLAGE DES POSTES :



1/ Placez le connecteur à 4 fils (CONNECTEUR 1) dans le socle 4 broches ⑯ en veillant à respecter la polarité (détrompeurs latéraux). Positionnez un domino à 4 bornes afin de relier le connecteur ⑯ et le câble de liaison Moniteur/Portier. (veuillez noter : si ce câble est d'une longueur supérieure à 15 mètres, veuillez vous procurer du câble genre téléphonique dit "4 paires/8 fils" afin de doubler la section des conducteurs).

Côté Portier, câblez directement par les vis numérotées 1 à 4 en respectant le sens de câblage (1=jaune / 2=noir / 3=rouge / 4=vert) (veuillez noter: notez sur un papier la correspondance des couleurs du cordon ⑯ et du câble 2 ou 4 paires afin de respecter la bonne liaison moniteur/portier).



2/ Faites passer le câble type téléphone 2 ou 4 paires à travers la plaque métallique.

Fixez la plaquesur le mur à l'emplacement souhaité et à l'aide des vis fournies. Pour un confort optimal, respectez une hauteur moyenne de 1,60 mètre.



3/ Connectez le bloc alimentation au secteur 220V et son connecteur spécial au socle ⑮ à l'arrière du moniteur puis , fixez le cordon ⑯ sur l'arrière du moniteur.

Glissez enfin le moniteur sur la plaque métallique fixée au mur. Votre installation est terminée.

INSTALLEZ CHACUN DES MODULES DU PORTIER DANS DES ENDROITS PROTÉGÉS DE LA PLUIE, DE L'HUMIDITÉ ET DES RAYONS DU SOLEIL.
IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER CE PORTIER À UNE HAUTEUR D'1,60M.